

Manual för justering av inomhustemperatur

Justering av inomhustemperatur görs i värmepumpens enligt bilderna nedan.

Justera temperaturen med ett steg i taget och låt det gå 2 dagar innan du justerar igen. Detta eftersom golvvärme är ett trögt system som kräver längre tid att anpassa sig.

Termostaterna som sitter på väggen i respektive rum skall *inte* justeras. Dessa skall alltid vara inställda på 2 grader högre än din önskade temperatur. Detta eftersom värmepumpen kan blockeras och stoppas om den inte får ut all värme som den är inställd på. Med termostaterna kan du endast finjustera temperaturen 1-2 grader i enstaka rum, t.ex. om du vill ha det lite svalare i sovrummet. Systemet kan inte hantera "finjustering" i flera rum samtidigt eftersom värmepumpen då kommer att blockeras och stoppas.

Justera därför temperaturen endast i värmepumpens meny. T.ex. om du önskar ha 22 grader inomhus skall termostaterna på vägg vara inställda på 24 grader.

