

Manual för batteribyte på rumstermostat:

Batterierna har en beräknad livslängd på ca två år. Livslängden påverkas dock av användarens val. Rumstermostatens display har en batteriikon (se bild till höger) som visar batteristatus. Batteri bör bytas när ikonen endast visar ett segment.



1. Demontera rumstermostaten från väggen genom att försiktigt trycka in låsblecket med en skruvmejsel samtidigt som du skiljer rumstermostaten från bakstycket. Se bild till nedan. Låsblecket är placerat på rumstermostatens undersida.
2. Ersätt batterierna med 3 st nya 1,5V alkaliska AAA-batterier
3. Återmontera rumstermostaten på väggmontaget genom att klicka fast. Efter avslutat batteribyte återgår rumstermostaten automatisk till normal drift.

